

LISTE DES PIECES DETACHEES



T5058/1
Pales VORTEX V2



T5058/2
Barre de Bell



T5063/3
Arbre de transmission 1er



T5063/4
Arbre de transmission 2ème



T5058/5
Chassis principal



T5058/6
Lever de commande



T5058/7
Couronne principale



T5058/8
Plateau cyclique



T5058/9
Tête de rotor



T5063/10
Support batterie



T5063/11
Train d'atterrissage



T5058/12
Fixation d'arbre de transmission



T5058/13
Roulement 4x8x3



T5058/14
Roulement 2x6x3



T5058/15
Biellette de commande de servo



T5058/16
Jeu de vis



T5058/17
Collier nylon + clé Allen



T5058/18
Moteur de propulsion (2pcs)



T5058/01
Emetteur 4 voies FM



T5058/04
Servo



T5058/22
Accu Li-Po



T5063/3B
Module de propulsion (3en1)



T5063/23
Cabine avant VORTEX V2



T5063/24
Cabine arrière VORTEX V2



T5063/12D
Micro récepteur 5 voies



ERSATZTEILLISTE



T5058/1
Rotorblätter



T5058/2
Stabilisatorstange



T5063/3
Antriebswelle N°1



T5063/4
Antriebswelle N°2



T5058/5
Hauptchassis



T5058/6
Steuerungshebel



T5058/7
Hauptzahnrad



T5058/8
Taumelscheibe



T5058/9
Rotorkopf



T5063/10
Akkualterung



T5063/11
Landegestell



T5058/12
Befestigung Antriebswelle



T5058/13
Kugellager 4x8x3



T5058/14
Kugellager 2x6x3



T5058/15
Steuer Gewindestangen



T5058/16
Schraubensatz



T5058/17
Nylonband + Inlensschlüssel



T5058/18
Motor (2 Stk)



T5058/01
4 Kanal FM Sender



T5058/04
Servo



T5058/22
Lipo Akku



T5063/3B
Antriebseinheit (3in1)



T5063/23
Vordere Haube
VORTEX V2



T5063/24
Hintere Haube
VORTEX V2



T5063/12D
5 Kanal Mikro Empfänger

